

Благодарим вас за покупку данного изделия Yamaha.  
Данное изделие представляет собой систему колонок в форме панели, которую можно использовать, подключив ее к телевизору. Через данное изделие также можно воспроизводить аудиоконтент с устройства Bluetooth®.

- Обязательно прочтите данный документ и прилагаемый Руководство по технике безопасности для обеспечения надлежащего и безопасного использования. Храните данные документы в доступном месте для дальнейшего использования.

#### Руководство по технике безопасности

Обязательно в первую очередь прочтите Руководство по технике безопасности для обеспечения безопасного использования.



#### Краткое руководство (данный документ)

В данном документе описана процедура для прослушивания звука телевизора.

- 1** Проверка содержимого упаковки изделия (с. 68)
- 2** Подготовка пульта ДУ (с. 69)
- 3** Установка изделия (с. 69)
- 4** Подключение к телевизору (с. 70)
- 5** Подключение к электропитанию (с. 71)
- 6** Воспроизведение звука телевизора через саундбар (с. 71)  
Регулировка звука в соответствии с вашими предпочтениями (с. 73)  
Прослушивание аудиосигнала с устройства Bluetooth® (с. 74)  
Управление саундбаром с помощью приложения смартфона (с. 74)



#### Руководство пользователя

Описана более подробная информация.

<https://manual.yamaha.com/av/23/srb30a/>



# 1

## Проверка содержимого упаковки изделия

Данное изделие включает следующие основные устройства и аксессуары. Извлеките все предметы из коробки и убедитесь, что все предметы имеются в наличии.

### ■ Основное устройство



Саундбар (SR-B30A)


### ■ Принадлежности



Пульт ДУ



Шнур питания



Кабель HDMI

- Краткое руководство (данный документ)
- Руководство по технике безопасности

Используйте при монтаже саундбара на стену.




Проставки (x2)



Монтажный шаблон


## 2 Подготовка пульта ДУ

Литиевая батарейка (CR2025) уже вставлена в пульт ДУ. Для использования пульта ДУ извлеките изоляционный лист следующим образом.



### Диапазон действия пульта ДУ

Для управления функциями данного изделия можно использовать пульт ДУ. При использовании пульта ДУ направьте пульт ДУ на сенсор ДУ саундбара в пределах расстояния, показанного на следующем рисунке:



## 3 Установка изделия

Установите звуковую панель, как показано на следующем рисунке.



Для надлежащей установки саундбара на стене убедитесь, что работа будет выполнена подрядчиком с квалифицированным обслуживающим персоналом. Для получения информации о способе установки см. Руководство по установке для настенного монтажа на нашем веб-сайте.




Руководство по установке для настенного монтажа

# 4

## Подключение к телевизору

### Подключите к телевизору с помощью кабеля HDMI (прилагается)

Подключите к входному гнезду HDMI, совместимому с Audio Return Channel (обозначенному как “eARC” или “ARC”), на телевизоре с помощью прилагаемого кабеля HDMI.




#### ■ ПРИМЕЧАНИЕ


- Используйте прилагаемый кабель HDMI.
- При подключении к телевизору, не совместимому с ARC или подключении к аудиоустройству, выполните процедуру подключения, описанную в Руководство пользователя.

## 5 Подключение к электропитанию

После подключения саундбара к телевизору подключите саундбар к электропитанию следующим образом:



## 6 Воспроизведение звука телевизора через саундбар



### 1 Включите телевизор.

Когда будет включена функция управления через HDMI телевизора (с. 72), саундбар также включится. В этом случае перейдите к пункту 4.

### 2 Включите саундбар.

Нажмите кнопку питания на пульте ДУ.

### 3 Нажмите TV.

### 4 Нажимайте VOLUME (+/-) для регулировки громкости.

## Функция управления по HDMI




При подключении саундбара к входному гнезду HDMI, совместимому с Audio Return Channel (обозначенному как "eARC" или "ARC") на телевизоре через кабель HDMI, сигналы управления передаются с телевизора на саундбар.

Это позволяет использовать функцию управления по HDMI для управления саундбаром с помощью пульта ДУ телевизора. Также аудиосигнал телевизора передается на саундбар через кабель HDMI. Таким образом, саундбар можно подключить к телевизору с помощью одного кабеля HDMI.

### ■ ПРИМЕЧАНИЕ

- При подключении саундбара к телевизору с помощью кабеля HDMI убедитесь, что надлежащим образом выполнены следующие настройки телевизора:
  - Функция управления по HDMI телевизора включена.
  - Аудиовыход не установлен на колонки телевизора.
- Подключите аудиовидеоустройства, например BD/DVD-проигрыватели и телевизионные приставки, к входным гнездам HDMI телевизора.

# Регулировка звука в соответствии с вашими предпочтениями



Пульт ДУ

## 1 Прослушивание аудиосигнала со звуком, совпадающим с видео или музыкальным контентом (режим звука)

Режим звука можно выбрать из трех режимов звука, создающих поля окружающего звучания, и одного режима звука для стереофонического воспроизведения. Данная функция имеет значение STANDARD по умолчанию.

### STEREO

Этот режим звука обеспечивает стереофоническое воспроизведение. Этот режим звука наилучшим образом подходит для воспроизведения музыки.

### STANDARD

Этот режим звука обеспечивает воспроизведение окружающего звучания, которое наилучшим образом подходит для телевизионных программ, например спортивных трансляций. Он усиливает человеческие голоса и позволяет их легче слышать, что создает ощущение присутствия.

### MOVIE


Этот режим звука обеспечивает воспроизведение окружающего звучания, которое наилучшим образом подходит для кинофильмов. Он создает звуковое пространство, которое как бы обволакивает вас.

## GAME

Этот режим звука обеспечивает воспроизведение окружающего звучания, которое наилучшим образом подходит для видеоигр. Точная локализация отдельных звуковых эффектов обеспечивает глубокое погружение в игру.


## 2 Четкое воспроизведение человеческих голосов (CLEAR VOICE)

Включение функции Чистый голос позволяет более четко слышать человеческие голоса в составе аудиосигнала. Эта функция рекомендуется для воспроизведения с низкой громкостью и для фильмов или пьес, в которых используется много фоновой музыки и звуковых эффектов. Нажмите CLEAR VOICE для включения или отключения данной функции.



## 3 Воспроизведение насыщенного звука басов (BASS EXT)

При включении функции усиления басов звук басов усиливается и становится насыщеннее. Нажмите BASS EXT для включения или отключения данной функции.



## Прослушивание аудиосигнала с устройства Bluetooth®

Через саундбар можно воспроизводить аудиоконтент с устройства Bluetooth (например, смартфона).



Устройство Bluetooth

- 1** Нажмите **BLUETOOTH** на пульте ДУ для переключения источника входного сигнала на Bluetooth.
- 2** Включите функцию Bluetooth на устройстве Bluetooth.
- 3** Выберите “Yamaha SR-B30A” или “SR-B30A” в списке.
- 4** Воспроизведите песню на устройстве Bluetooth, когда соединение будет установлено.

Саундбар начнет воспроизведение аудиосигнала с устройства Bluetooth.

### ■ ПРИМЕЧАНИЕ

Данное изделие можно подключить к двум устройствам Bluetooth одновременно (многоточечное соединение). Для переключения между двумя устройствами Bluetooth, на которых нужно выполнить воспроизведение, остановите воспроизведение на устройстве, где в данный момент выполняется воспроизведение, а затем начните воспроизведение на другом.

## Управление саундбаром с помощью приложения смартфона



Путем установки бесплатного специального приложения “**Sound Bar Remote**” на смартфоне также можно управлять саундбаром с этого смартфона. Это приложение позволяет управлять саундбаром, одновременно проверяя применяемые в данный момент настройки саундбара, например режим звука и регулировку громкости каждого диапазона частот (управление тональностью), на экране приложения.

Выполните поиск “**Sound Bar Remote**” на App Store или Google Play и установите его на смартфоне. Для получения подробной информации о приложении см. описание приложения на App Store или Google Play.

### ■ ПРИМЕЧАНИЕ

- Для управления саундбаром с помощью приложения выполните настройки на смартфоне следующим образом:
  - Включите функцию Bluetooth.
  - Для устройств, использующих ОС Android 11 или более раннюю версию, выполните настройки, позволяющие получать информацию о местоположении. Приложение Sound Bar Remote использует информацию о местоположении от устройства Android только для обнаружения саундбара. Полученная информация о местоположении не будет использована для какой-либо иной цели.
  - Для устройств, использующих ОС Android 12 или более позднюю версию, выполните настройки, позволяющие использование находящихся поблизости устройств.
- Данный саундбар совместим только с приложением Sound Bar Remote. Саундбаром нельзя управлять с помощью других приложений (например, Sound Bar Controller).